



Нержавеющая внутренняя
поверхность крышки



Контроль и точная
регулировка температуры



Набор инструментов
в комплекте



ГРИЛЬ EXPERT

Артикул
EGR 1000

руководство по сборке
и эксплуатации



8 положений
регулировки высоты
расположения решеток



Установка решётки или
рамки для шампуров



Два съёмных зольника
для удобной очистки




Дополнительная полка
с двумя положениями высоты



Деревянная полка для хранения



ГРИЛЬ
EXPERT



Контроль температуры
с помощью термометра



Внутренняя часть крышки
изготовлена из нержавеющей стали,
что обеспечивает легкую очистку



Точная и эффективная регулировка
температуры с помощью задвижек



Регулируемые по высоте ножки

Гриль

серия Expert

Артикул
EGR 1000




Масса в сборе

101,7 кг



Габаритные размеры

Ш, см	100,0
Г, см	60,0
В, см	119,5




Комплектность

Гриль Expert поставляется в двух упаковках:

1. Корпус с крышкой
2. Основание (каркас)

Аксессуары в комплекте:

- Решётка, изготовленная из нержавеющей стали
- Рамка для установки шампуров
- Сок и кочерга с кронштейном



Инструменты

в комплекте



● H4
● H5



● H3
C 8 мм
C 13 мм

Внимание!

Производитель не несёт ответственности за травмы и повреждения имущества, вызванные несоблюдением требований мер безопасности и правил эксплуатации изделия, указанных в данном Руководстве.

Первое использование

- Перед первым использованием изделие необходимо **обжечь в течение 30 минут** древесным углём, наполнив 1/2 угольного ящика, не загружая продукты. При обжиге возможно дымление, образование на лакокрасочном покрытии пузырьков и трещин — это не является гарантийным случаем и не влияет на эксплуатационные свойства изделия.
- В начальном этапе обжига лакокрасочное покрытие становится эластичным, поэтому не рекомендуем прикасаться к нему ничем в течение первых 20 минут во избежание его повреждения.

Правила эксплуатации

- Долгий срок службы изделия обеспечивается его правильной эксплуатацией. Соблюдение простых правил позволит изделию служить дольше.
- Изделие предназначено для бытового использования. Не используйте его в коммерческих целях (рестораны, кафе и другие предприятия общественного питания).
- При эксплуатации изделия используйте уголь, использование дров **не допускается**. Не перегревайте изделие до излишних температур: это может привести к его деформации.
- Не используйте изделие в качестве очага для костра — это приведёт к сильному перегреву.
- Никогда не заливайте разогретое изделие с углями водой! Резкое и неравномерное охлаждение приводит к деформации и искажению металла.
- Не оставляйте изделие под дождём и снегом, при невозможности хранения под навесом, накройте плёнкой.
- Содержите изделие в чистоте, своевременно убирайте золу и уголь, оставшиеся в угольном ящике после использования, так как при соединении с влагой они обретают свойства щёлочи, которая со временем разъест даже сталь.
- Для избежания деформации, используйте изделие на ровной поверхности.
- Не применяйте для очистки поверхности изделия грубые щётки и абразивные средства, способные повредить покрытие ЛКМ.

! Будьте готовы к тому, что в процессе эксплуатации, первоначальный внешний вид потеряется! Обновляйте ЛКМ на внешних поверхностях, используя имеющуюся в продаже термостойкую краску. Нанесение краски на внутренние поверхности запрещается!

Меры безопасности

- Не используйте изделие не по назначению:**
 - для сжигания мусора,
 - обогрева различных помещений, теплиц,
 - для хранения посторонних предметов,
 - для сушки одежды, обуви, прочих предметов.
- Не прикасайтесь** открытыми частями тела к нагретым поверхностям изделия. Используйте специальный инструмент (кочерга, совок)
- Прикасаясь к сильно нагретым элементам без термозащиты, **используйте принадлежности (прихватки, рукавицы)**.
- Не подпускайте к горячему изделию **детей и животных**.
- Не оставляйте без присмотра** изделие с горящим углём.
- Не используйте изделие **в закрытых помещениях**.
- Не устанавливайте изделие ближе, чем за **3 метра** от деревьев, кустарников, горючих предметов и конструкций.
- Не применяйте для розжига** углей бензин, спирт и другие легко воспламеняющиеся жидкости, не предназначенные для розжига.
- Не лейте** специальные средства для розжига в открытый пламя.
- Не передвигайте** изделие с горящими углями.
- Не оставляйте без присмотра тлеющие угли.
- Не пользуйтесь неисправным изделием**.
- Внесение изменений в конструкцию недопустимо.

Транспортировка и хранение

- Транспортировка продукции осуществляется всеми видами транспорта, в упаковке изготовителя в соответствии с правилами перевозок, действующими на данном виде транспорта.
- Во время погрузочно-разгрузочных работ и транспортировки, упакованные изделия не должны подвергаться резким ударам, воздействию влаги и атмосферных осадков.
- Условия хранения, в части воздействия климатических факторов, должны соответствовать группе хранения 3 по ГОСТ 15150-69 (закрытые или другие помещения с естественной вентиляцией без искусственно регулируемых климатических условий).

Срок службы

- Согласно ст. 5 ФЗ РФ «О защите прав потребителей», производителем установлен минимальный срок службы, для бытового использования данного изделия, который составляет не менее 5 лет с момента приобретения.

Гарантия

- Предприятие-изготовитель гарантирует работоспособность изделия при соблюдении Потребителем правил эксплуатации, мер безопасности, правил транспортировки и хранения.
- Гарантийный срок составляет 12 месяцев с даты продажи.
- Гарантия не распространяется на неисправности изделия, возникшие вследствие несоблюдения Потребителем правил эксплуатации, мер безопасности, правил транспортировки и хранения, неправильной сборки изделия, механического повреждения, пожара, погодных условий, попадания на изделие агрессивных веществ и жидкостей.
- Гарантия не распространяется на изделия, использовавшиеся в коммерческих целях.
- Гарантия не распространяется на крепёжные изделия и покрытие ЛКМ.



подготовка

к сборке



Сборку рекомендует производить вдвоём



В процессе монтажа рекомендуется закручивать винты, не затягивая их. Затягивать винты лучше на последнем этапе, когда изделие собрано полностью



При сборке и эксплуатации изделия рекомендуется использовать перчатки для предотвращения травм


инструкция по сборке

каркас

1.1

сборка каркаса


винт М6х16  ×8



1.2

установка ножек


ножка М8  ×4



1.3

установка полки

Стойки для полки устанавливаются без винтов на один из двух уровней высоты



 Каркас собран

корпус гриля

2.1

установка направляющих золников

винт М6х12  ×12

гайка М6  ×12


Операцию лучше проводить на перевернутой на 90 градусов топке



2.2

установка корпуса гриля

болт М8х20  ×6



2.3


установка заслонок

винт М5х12 с прессшайбой  ×2

гайка М5  ×2

пружина  ×2

втулка  ×2




винт М5х12  ×2

ручка  ×2

2.4

установка держателя инструментов

винт М6х12  ×2 гайка М6  ×2



 Этап завершен

крышка

3.1

подготовка крышки


Для установки петель, ручки, термометра и ограничителя крышки необходимо снять внутреннюю стенку из нержавеющей стали, выкрутив 4 винта.




3.2

установка ручки, термометра и петля

винт М5х12  ×2 гайка М8  ×4




3.3 установка ограничителей




винт M5×10  ×4

3.4 сборка крышки




винт M5×10  ×14

3.5 установка крышки на корпус гриля



Необходимо аккуратно опустить крышку на топку, чтобы ограничители оказались внутри нее, а петли вошли в отверстия топки.

3.6 монтаж крышки с помощью гаек




гайка M8  ×4


✓ Этап завершён

гриль

4.1 установка угольного ящика




4.2 установка направляющих




4.3 установка решётки / рамки для шампуров

На направляющие можно установить решётку или рамку для шампуров в одно из 8 положений высоты.



4.4 завершение сборки



✓ Сборка завершена

модельный ряд серии

тумба expert

ETU 900



Габаритные размеры

Ш, см	90,0
Г, см	52,5
В, см	86,0

Масса в сборе

 кг	52,2
--	------

тумба expert с мойкой

ETU 900M



Габаритные размеры

Ш, см	90,0
Г, см	52,5
В, см	86,0

Масса в сборе

 кг	53,7
--	------

стол expert

EST 1200



Габаритные размеры


Ш, см	119,0
Г, см	52,5
В, см	86,0

Масса в сборе

 кг	54,8
--	------

гриль-очаг expert pyramid

EGO 740PYR



Габаритные размеры

Ш, см	73,5
Г, см	73,5
В, см	96,5

Масса в сборе

 кг	75,5
--	------

гриль zont expert

EGZ1000



Габаритные размеры


Ш, см	100,0
Г, см	50,0
В, см	313,0

Масса в сборе

 кг	127,5
--	-------

гриль-очаг expert

EGO 740



Габаритные размеры

Ш, см	132,0
Г, см	73,5
В, см	96,0

Масса в сборе

 кг	100,5
--	-------

гриль-смокер expert

ESM 1000



Габаритные размеры


Ш, см	146,0
Г, см	77,0
В, см	180,0

Масса в сборе

 кг	156,5
--	-------

стол-гриль expert

ESG 2000




Габаритные размеры


Ш, см	200,0
Г, см	60,0
В, см	107,0

Масса в сборе

 кг	115,1
--	-------

[illegible]





С полным ассортиментом продукции можно ознакомиться в нашем каталоге на сайте

gratar.ru/catalogue



ООО «Компания Гермес»

241041, Россия, Брянская область,
с. Отрадное, ул. Первомайская, д.74