




Гриль и столешница
из пищевой нержавеющей
стали



Точная регулировка
температуры заслонками



Набор инструментов
в комплекте



СТОЛ-ГРИЛЬ

EXPERT

Артикул
ESG 2000

руководство по сборке
и эксплуатации



Возможность установки решётки
или рамки для шампуров



Эргономичная ручка
из нержавеющей стали




Выдвижной ящик
для посуды и аксессуаров




Дополнительная полка
с двумя положениями
высоты



Деревянная полка
для хранения



СТОЛ-ГРИЛЬ
EXPERT



Контроль температуры
с помощью термометра



Крышка и столешница изготовлены
из нержавеющей стали, что
обеспечивает легкую очистку



Термически устойчивая ручка
для комфортного управления
заслонкой



Нижние заслонки для регулировки
притока воздуха



Регулируемые по высоте ножки

Стол-гриль

серия Expert

Артикул
ESG 2000



Габаритные размеры

Ш, см	200
Г, см	60
В, см	107



Масса в сборе

115,1 кг





Комплектность

Стол-гриль Expert поставляется в двух упаковках:

1. корпус гриля с крышкой
2. основание (каркас)

Также в комплекте:

- Решётка, изготовленная из нержавеющей стали
- Рамка для установки 12-ти шампуров
- Сок и кочерга с кронштейном



Настоящее руководство по эксплуатации предназначено для ознакомления с назначением, техническими характеристиками, комплектацией, а также содержит инструкции по сборке и другие сведения, необходимые для обеспечения правильной и безопасной эксплуатации. Предприятие-изготовитель постоянно совершенствует свою продукцию и оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию изделия, не ухудшающие его потребительских качеств.

Внимание!

Производитель не несет ответственности за травмы и повреждения имущества, вызванные несоблюдением требований мер безопасности и правил эксплуатации изделия, указанных в данном Руководстве.

Первое использование

- Перед первым использованием гриль необходимо **обжечь в течение 30 минут**, не загружая продукты. Угольный ящик защищён термостойким покрытием — набирает прочность после первого обжига. При обжиге возможно дымление и испарение растворителя, оставшегося в эмали. Возможно образование пузырьков и трещинок на поверхности покрытия, что не является гарантийным случаем.

! В качестве топлива используется **древесный и брикетированный уголь**. Открытая заслонка внизу корпуса облегчает розжиг угля. По готовности угля, заслонку можно задвинуть. Уголь считается готовым, когда все кусочки угля полностью разгорелись, отсутствуют языки пламени над углями, уголь слегка «поседел» — покрылся лёгким налётом пепла. При необходимости, увеличить интенсивность горения углей можно путем регулировки заслонки топки.

Меры безопасности

- **Не используйте гриль не по назначению:**
 - для сжигания мусора,
 - обогрева различных помещений, теплиц,
 - для хранения посторонних предметов,
 - для сушки одежды, обуви, прочих предметов.
- **Не прикасайтесь** открытыми частями тела к нагретым поверхностям гриля. Используйте специальный инструмент (кочерга, совок)
- Прикасаясь к сильно нагретым элементам без термозащиты, **используйте принадлежности (прихватки, рукавицы).**
- **Не подпускайте** к горячему грилю **детей и животных.**
- **Не оставляйте без присмотра** работающий гриль с горящим углём.
- Не используйте гриль **в закрытых помещениях.**
- Не устанавливайте гриль ближе, чем за **3 м** от деревьев, кустарников, горючих предметов и конструкций.
- **Не применяйте для розжига** углей бензин, спирт и другие легко воспламеняющиеся жидкости, не предназначенные для розжига.
- **Не лейте** специальные средства для розжига в открытый пламя.
- **Не передвигайте гриль** с горящими углями.
- **Не оставляйте без присмотра** тлеющие угли.

- **Не пользуйтесь неисправным грилем.**
- Внесение изменений в конструкцию недопустимо.

Правила эксплуатации

- Долгий срок службы гриля обеспечивается его правильной эксплуатацией. Соблюдение простых правил позволит грилю служить дольше.
- Изделие предназначено для бытового использования. Не используйте его в коммерческих целях (рестораны, кафе и другие предприятия общественного питания).
- В качестве топлива используйте **древесный уголь, использование дров не допускается.**
- Не перегревайте гриль до критических температур, не загружайте топлива больше, чем это необходимо.
- Не рекомендуется разогревать гриль выше 250°C при закрытой крышке.
- Никогда не заливайте разогретый гриль с углями водой! Резкое и неравномерное охлаждение приводит к деформации и искажению металла.
- Не оставляйте гриль под дождем и снегом, при невозможности хранения под навесом, накройте пленкой.
- Содержите гриль в чистоте, своевременно убирайте золу и уголь.
- Для избежания деформации, используйте гриль на ровной поверхности.
- Не применяйте для очистки поверхностей гриля грубые щётки и абразивные средства, способные повредить покрытие.

! Будьте готовы к тому, что в процессе длительной эксплуатации, первоначальный внешний вид потеряется! Обновляйте краску на внешних поверхностях, используя имеющуюся в продаже термостойкую краску. Нанесение краски на внутренние поверхности запрещается!

Транспортирование и хранение

- Транспортирование изделий осуществляется всеми видами транспорта, в упаковке изготовителя, в соответствии с правилами перевозок, действующими на данном виде транспорта.
- Во время погрузочно-разгрузочных работ и транспортирования, упакованные изделия не должны подвергаться резким ударам, воздействию влаги и атмосферных осадков. Во избежание разрыва упаковки не допускается кантование упакованных изделий. Способ укладки упакованных изделий на транспортное средство должен исключать их перемещение и удары друг о друга, а также о стенки транспортного средства.
- Условия хранения, в части воздействия климатических факторов, должны соответствовать группе хранения 3 по ГОСТ 15150-69 (закрытые или другие помещения с естественной вентиляцией без искусственно регулируемых климатических условий).

Гарантийные обязательства

- Предприятие-изготовитель гарантирует работоспособность изделия при соблюдении потребителем правил эксплуатации, мер безопасности, правил транспортирования и хранения.

- Гарантийный срок составляет 12 месяцев с даты продажи.
- Гарантийный срок на заменяемые детали изделия исчисляется в соответствии с общим гарантийным сроком на изделие в целом (в частности, не продлевает и не возобновляет исчисление общего гарантийного срока на изделие в целом).
- Гарантия не распространяется на неисправности изделия, возникшие не по вине изготовителя, а вследствие: несоблюдения потребителем или третьими лицами правил эксплуатации, мер безопасности, правил транспортирования и хранения; неправильной сборки изделия; механического повреждения; актов вандализма; пожара; погодных условий, таких как дождь, наводнение, град, ураган, землетрясение и т.п.; попадания на изделие агрессивных веществ и жидкостей.
- Гарантия не распространяется на изделия, использовавшиеся в коммерческих целях.
- Гарантия не распространяется на крепёжные изделия, покрытие.

Срок службы

- Согласно ст 5 ФЗ РФ «О защите прав потребителей» производителем установлен минимальный срок службы, для бытового использования данного изделия, который составляет 5 лет с момента приобретения.



подготовка к сборке



Сборку рекомендуется производить **вдвоём**



В процессе монтажа рекомендуется закручивать винты, **не затягивая** их. Затягивать винты лучше на последнем этапе, когда изделие собрано полностью




При сборке и эксплуатации изделия рекомендуется **использовать перчатки** для предотвращения травм

инструкция по сборке

каркас

1.1


сборка каркаса



винт M6×16  ×8

1.2

установка ножек



ножка M8  ×4


1.3

монтаж рамки для ящика



Перед установкой рамки нужно достать из неё ящик, нажав на пластиковые фиксаторы по бокам

 Для удобства монтажа переверните столешницу и положите её на каркас




гайка M5  ×5

винт M5×10  ×5

1.4


установка столешницы



винт M5×12  ×4

1.5

установка полки




Стойки для полки устанавливаются без винтов на один из двух уровней высоты

1.6

установка ящика

винт M5×10  ×3




 Каркас собран

топка гриля

2.1

корпус топки

Корпус устанавливается снизу на стойки укрепления столешницы. Далее необходимо сдвинуть стойки, и закрепить их, подтянув винты.




2.2

установка заслонок

винт M5×12  ×2

ручка  ×2




2.3

сборка и установка защитного экрана

При сборке экрана рекомендуется закручивать винты и гайки, не затягивая их. Затянуть их лучше, когда экран уже установлен


винт M5×10  ×4

гайка M5  ×4



шайба  ×4

винт M5×12  ×4




2.4

сборка крышки

винт M5×12 с прессшайбой  ×2

гайка M5  ×2

пружина  ×2 втулка  ×2




винт M5×12  ×2

2.5

монтаж крышки

гайка Эриксона M8  ×2



✓ Этап завершён


завершение сборки

3.1

установка держателя инструментов


винт M5×10  ×2

гайка M5  ×2




3.2

установка решётки и рамки для шампуров



Рамка для шампуров устанавливается аналогично решётке




✓ Сборка окончена

модельный ряд серии

тумба expert

ETU 900



Габаритные размеры

Ш, см 90,0

Г, см 52,5

В, см 86,0

Масса в сборе

кг 52,2

тумба expert с мойкой

ETU 900M



Габаритные размеры

Ш, см 90,0

Г, см 52,5

В, см 86,0

Масса в сборе

кг 53,7

стол expert

EST 1200



Габаритные размеры

Ш, см 119,0

Г, см 52,5


В, см 86,0

Масса в сборе

кг 54,8

гриль-очаг expert pyramid

EGO 740PYR



Габаритные размеры

Ш, см 73,5

Г, см 73,5

В, см 96,0

Масса в сборе

кг 75,5

гриль expert

EGR 1000



Габаритные размеры


Ш, см	100,0
Г, см	60,0
В, см	119,0

Масса в сборе

 кг	101,7
--	-------

гриль-очаг expert

EGO 740



Габаритные размеры

Ш, см	132,0
Г, см	73,5
В, см	96,0

Масса в сборе

 кг	100,5
--	-------

гриль-смокер expert

ESM 1000



Габаритные размеры

Ш, см	146,0
Г, см	77,0
В, см	180,0

Масса в сборе

 кг	156,5
--	-------

гриль zont expert

EGZ1000




Габаритные размеры


Ш, см	100,0
Г, см	50,0
В, см	313,0

Масса в сборе

 кг	127,5
--	-------

This image shows a full page of white paper with horizontal blue ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There is a small orange tab at the top left corner. The paper appears to be from a notebook or a set of legal pads.





С полным ассортиментом продукции можно ознакомиться в нашем каталоге на сайте

gratar.ru/catalogue



ООО «Компания Гермес»

241515, Россия, Брянская область,
с. Отрадное, ул. Первомайская, д.74