

Первое использование


- Перед первым использованием изделие необходимо **обжечь в течение 30 минут** древесным углём, заполнив 1/2 угольного ящика, не загружая продукты с открытой крышкой. После этого закрыть крышку и открыть все заслонки на максимум. Дождаться полного остывания углей и устройства. При обжиге возможно дымление, образование на лакокрасочном покрытии пузырьков и трещин — это не является гарантийным случаем и не влияет на эксплуатационные свойства изделия.
- В начальном этапе обжига лакокрасочное покрытие становится эластичным, поэтому не рекомендуем прикасаться к нему ничем в течение первых 20 минут во избежание его повреждения.

Меры безопасности

- Не используйте мангал не по назначению:**
 - для сжигания мусора,
 - обогрева различных помещений, теплиц,
 - для хранения посторонних предметов,
 - для сушки одежды, обуви, прочих предметов.
- Не прикасайтесь** открытыми частями тела к нагретым поверхностям мангала. Используйте специальный инструмент (кочерга, совок)
- Прикасаясь к сильно нагретым элементам без термозащиты, **используйте принадлежности (прихватки, рукавицы).**
- Не подпускайте** к горячему мангалу **детей и животных.**
- Не оставляйте без присмотра** работающий мангал с горящим углём.
- Не используйте мангал **в закрытых помещениях.**
- Не устанавливайте мангал ближе, чем за **3 м** от деревьев, кустарников, горючих предметов и конструкций.
- Не применяйте для розжига** углей бензин, спирт и другие легко воспламеняющиеся жидкости, не предназначенные для розжига.
- Не лейте** специальные средства для розжига в открытое пламя.
- Не передвигайте мангал** с горящими углями.
- Не оставляйте без присмотра** тлеющие угли.
- Не пользуйтесь неисправным мангалом.**
- Внесение изменений в конструкцию недопустимо.

инструкция по сборке

инструменты



- H3**
- 8 мм**
- 10 мм**
- 13 мм × 2**

комплектация

	Base kazan	Kazan	Grill	Termo	Termo MAX	Convection
топка	1	1	1	1	1	1
нога опорная под колесо	2	2	2	2	2	2
нога опорная	2	2	2	2	2	2
колесо с заглушкой	2	2	2	2	2	2
полка нижняя	1	1	1	1	1	1
полка боковая	2	2	2	2	2	2
органайзер				1		
крышка барбекю		1	1	1	1	1
ручка крышки барбекю		1	1	1	1	1
решетка барбекю			1		1	1
подставка под казан	1	1			1	1
заслонка с терморучкой	1	1	1	1	1	1
комплект крепежа	1	1	1	1	1	1
паспорт изделия	1	1	1	1	1	1
кочерга и совок	1	1	1	1	1	1

Модели серии

simple

Топка: сталь 3 мм
Рабочая зона: 60 см

Simple Base Kazan

Габариты: 129 × 46 × 80 см
Масса: 22,5 кг



Simple Kazan

Габариты: 129 × 46 × 92 см
Масса: 27,2 кг



Simple Grill

Габариты: 129 × 46 × 92 см
Масса: 27,15 кг



Simple Termo

Габариты: 133 × 46 × 92 см
Масса: 25,9 кг




Simple Termo MAX

Габариты: 129 × 46 × 92 см
Масса: 29,9 кг



Simple Convection

Габариты: 129 × 46 × 92 см
Масса: 33,6 кг



Модели:

- SBK 3-60
- SK 3-60
- SG 3-60
- ST 3-60
- STM 3-60
- SC 3-60

Мангалы
серии Simple

руководство по сборке
и эксплуатации

Настоящее руководство по эксплуатации предназначено для ознакомления с назначением, техническими характеристиками, комплектацией, а также содержит инструкции по сборке и другие сведения, необходимые для обеспечения правильной и безопасной эксплуатации. Предприятие-изготовитель постоянно совершенствует свою продукцию и оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию изделия, не ухудшающие его потребительских качеств.

Правила эксплуатации

- Долгий срок службы мангала обеспечивается его правильной эксплуатацией. Соблюдение простых правил позволит мангалу служить дольше.
- Изделие предназначено для бытового использования. Не используйте его в коммерческих целях (рестораны, кафе и другие предприятия общественного питания).
- Объём дров, закладываемых в топку, не должен превышать половины объёма топки мангала. Большой объём приведёт к большому пламени, что опасно с точки зрения пожарной безопасности, а так же может привести к деформации мангала вследствие сильного перегрева.
- Не используйте мангал в качестве очага для костра это приведёт к сильному перегреву мангала.
- Никогда не заливайте разогретый мангал с углями водой! Резкое и неравномерное охлаждение приводит к деформации и искажению металла.
- Не оставляйте мангал под дождём и снегом, при невозможности хранения под навесом, накройте плёнкой.
- Содержите мангал в чистоте, своевременно убирайте золу и уголь, оставшиеся в жаровне после использования, так как при соединении с влагой они обретают свойства щёлочи, которая со временем разъест даже сталь.
- Для избежания деформации, используйте мангал на ровной поверхности.
- Не применяйте для очистки поверхностей мангала грубые щётки и абразивные средства, способные повредить покрытие ЛКМ.

Будьте готовы к тому, что в процессе эксплуатации, первоначальный внешний вид потеряется! Обновляйте ЛКМ на внешних поверхностях, используя имеющуюся в продаже термостойкую краску. Нанесение краски на внутренние поверхности запрещается!

Транспортировка и хранение

- Транспортировка мангала осуществляется всеми видами транспорта, в упаковке изготовителя в соответствии с правилами перевозок, действующими на данном виде транспорта.
- Во время погрузочно-разгрузочных работ и транспортировки, упакованные изделия не должны подвергаться резким ударам, воздействию влаги и атмосферных осадков.
- Условия хранения, в части воздействия климатических факторов, должны соответствовать группе хранения 3 по ГОСТ 15150-69 (закрытые или другие помещения с естественной вентиляцией без искусственно регулируемых климатических условий).

Гарантия

- Предприятие-изготовитель гарантирует работоспособность изделия при соблюдении Потребителем правил эксплуатации, мер безопасности, правил транспортировки и хранения.
- Гарантийный срок составляет 12 месяцев с даты продажи.
- Гарантия не распространяется на неисправности изделия, возникшие вследствие несоблюдения Потребителем правил эксплуатации, мер безопасности, правил транспортировки и хранения, неправильной сборки изделия, механического повреждения, пожара, погодных условий, попадания на изделие агрессивных веществ и жидкостей.
- Гарантия не распространяется на изделия, использовавшиеся в коммерческих целях.
- Гарантия не распространяется на крепёжные изделия и покрытие ЛКМ.

Срок службы

- Согласно ст. 5 ФЗ РФ «О защите прав потребителей», производителем установлен минимальный срок службы, для бытового использования данного изделия, который составляет не менее 5 лет с момента приобретения.

Внимание!

Производитель не несёт ответственности за травмы и повреждения имущества, вызванные несоблюдением требований мер безопасности и правил эксплуатации изделия, указанных в данном Руководстве.

ООО «Компания Гермес»


241041, Россия, Брянская область,
с. Отрадное, ул. Первомайская, д.74

info@gratar.ru


gratar.ru

сборка мангала


1 монтаж ножек




2 установка нижней полки




3 установка колёс



4 установка боковых полок




✓ сборка Simple Base Kazan окончена




сборка крышки


5 установка заслонки




6 установка термометра




7 установка ручки



8 крепление петель и крышки барбекю




✓ сборка окончена:
Simple Kazan, Grill и Termo MAX




завершение сборки


9 установка органайзера



✓ сборка Simple Termo окончена



10 сборка заслонки зольника



✓ сборка Simple Convection окончена

