

Транспортировка и хранение

- Транспортировка продукции осуществляется всеми видами транспорта, в упаковке изготовителя в соответствии с правилами перевозок, действующими на данном виде транспорта.
- Во время погрузочно-разгрузочных работ и транспортировки, упакованные изделия не должны подвергаться резким ударам, воздействию влаги и атмосферных осадков.
- Условия хранения, в части воздействия климатических факторов, должны соответствовать группе хранения 3 по ГОСТ 15150-69 (закрытые или другие помещения с естественной вентиляцией без искусственно регулируемых климатических условий).

инструкция по сборке

инструменты



комплектация

	S-MOD600	M-MOD600	G-MOD600
столешница	1	0	0
корпус	0	1	1
ножка опорная	4	4	4
полка	1	1	1
накладка боковая	1	1	1
накладка боковая с крючком	1	1	1
зольник	0	0	1
ручка зольника	0	0	1
заслонка зольника	0	0	1
крышка барбекю	0	0	1
ручка крышки барбекю	0	0	1
заслонка крышки барбекю	0	0	1
решётка большая	0	0	1
решётка малая	0	0	1
рамка под шампур	0	1	1
паспорт изделия	1	1	1
комплект крепежа	1	1	1

Срок службы

- Согласно ст. 5 ФЗ РФ «О защите прав потребителей», производителем установлен минимальный срок службы, для бытового использования данного изделия, который составляет не менее 5 лет с момента приобретения.

Гарантия

- Предприятие-изготовитель гарантирует работоспособность изделия при соблюдении Потребителем правил эксплуатации, мер безопасности, правил транспортировки и хранения.
- Гарантийный срок составляет 12 месяцев для гриля и мангала и 18 месяцев для стола с даты продажи.
- Гарантия не распространяется на неисправности изделия, возникшие вследствие несоблюдения Потребителем правил эксплуатации, мер безопасности, правил транспортировки и хранения, неправильной сборки изделия, механического повреждения, пожара, погодных условий, попадания на изделие агрессивных веществ и жидкостей.
- Гарантия не распространяется на изделия, использовавшиеся в коммерческих целях.
- Гарантия не распространяется на крепёжные изделия, покрытие.

Модели серии

modern

Топка: сталь 3 мм

S-MOD600

Габариты: 59 × 47,5 × 75 см
Масса: 9,7 кг




M-MOD600

Габариты: 61 × 47,5 × 96 см
Масса: 23,4 кг



G-MOD600

Габариты: 61,5 × 50,5 × 101 см
Масса: 35,1 кг



Модели:

- S-MOD600
- M-MOD600
- G-MOD600

Мангалы серии Modern

руководство по сборке и эксплуатации

Внимание!

Производитель не несёт ответственности за травмы и повреждения имущества, вызванные несоблюдением требований мер безопасности и правил эксплуатации изделия, указанных в данном Руководстве.

Первое использование

- Перед первым использованием изделие необходимо **обжечь в течение 30 минут** древесным углём, заполнив 1/2 угольного ящика, не загружая продукты. При обжиге возможно дымление, образование на лакокрасочном покрытии пузырьков и трещин — это не является гарантийным случаем и не влияет на эксплуатационные свойства изделия.
- В начальном этапе обжига лакокрасочное покрытие становится эластичным, поэтому не рекомендуем прикасаться к нему ничем в течение первых 20 минут во избежание его повреждения.

Правила эксплуатации

- Долгий срок службы изделия обеспечивается его правильной эксплуатацией. Соблюдение простых правил позволит изделию служить дольше.
- Изделие предназначено для бытового использования. Не используйте его в коммерческих целях (рестораны, кафе и другие предприятия общественного питания).
- В топочной части не рекомендуем использовать дрова с высокой теплоемкостью: дуб, клён, ясень, бук, граб. Не перегревайте изделие до излишних температур: это может привести к его деформации.
- Никогда не заливайте разогретое изделие с углями водой! Резкое и неравномерное охлаждение приводит к деформации и искажению металла.
- Не оставляйте изделие надолго под дождем и снегом, на «зимовку» или долгом простое изделие с углями под навесом или накрывать защитной плёнкой, так оно долго прослужит и не потеряет внешний вид.
- Содержите изделие в чистоте, своевременно убирайте золу и уголь, оставшиеся в угольном ящике и топочной части после использования.
- Для избежания деформации, используйте изделие на ровной поверхности.
- Не применяйте для очистки поверхностей изделия грубые щётки и абразивные средства, способные повредить покрытие.


! Будьте готовы к тому, что в процессе длительной эксплуатации, первоначальный внешний вид потеряется! Обновляйте краску на внешних поверхностях, используя имеющуюся в продаже термостойкую краску. Нанесение краски на внутренние поверхности запрещается!

Меры безопасности


- Не используйте изделие не по назначению:**
 - для сжигания мусора,
 - обогрева различных помещений, теплиц,
 - для хранения посторонних предметов,
 - для сушки одежды, обуви, прочих предметов.
- Не прикасайтесь** открытыми частями тела к нагретым поверхностям изделия. Используйте специальный инструмент (кочерга, совок)
- Прикасаясь к сильно нагретым элементам без термозащиты, **используйте принадлежности (прихватки, рукавицы).**
- Не подпускайте к горячему изделию **детей и животных.**
- Не оставляйте без присмотра** изделие с горящим углём.
- Не устанавливайте изделие ближе, чем за **3 метра** от деревьев, кустарников, горючих предметов и конструкций.
- Не применяйте для розжига** углей бензин, спирт и другие легко воспламеняющиеся жидкости, не предназначенные для розжига.
- Не лейте** специальные средства для розжига в открытое пламя.
- Не передвигайте** изделие с горящими углями.
- Не оставляйте без присмотра тлеющие угли.
- Не пользуйтесь неисправным изделием.**
- Внесение изменений в конструкцию недопустимо.

сборка стола


1 установка ножек




2 монтаж нижней полки



3 монтаж боковых накладок




✓ сборка S-MOD600 окончена




сборка мангала и гриля


1 установка ножек




2 монтаж нижней полки




3 монтаж боковых накладок




4 установка рамки




✓ сборка M-MOD600 окончена




5 сборка и установка зольника




6 монтаж термометра и ручки



7 установка крышки



8 установка решёток и рамки



✓ сборка G-MOD600 окончена

